ITEM NO/Article N°/Artículo n.°: 4782
Age/Âge/Edad: 5+

Got2Glow™ Fairy House

Manufactured and distributed by © 2022 WowWee Group Limited. All rights reserved. Fabriqué et distribué par © 2022 WowWee Group Limited. Tous droits réservés. Fabricado y distribuido por © 2022 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.

WOWWEE CANADA INC.
3700 Saint Patrick Street,
Suite 206, Montreal, QC,
H4E 1A2, Canada

WOWWEE GROUP LIMITED
Energy Plaza, 301A-C,
92 Granville Road, T.S.T. East,
Hong Kong

Customer service / Service à la clientèle / Servicio al cliente :
More infomation on / Pour en savoir plus / Para más información:
https://support.wowwee.com

USER MANUAL • MANUEL D'UTILISATION • MANUAL DEL USUARIO

Catch the magic glow!
Magical fairies are all around us, but they need you to find them and help them grow. With this magical Got2Glow Fairy House, find a fairy egg and it hatches to reveal a Baby Fairy. Nurture your fairy by playing games, feeding it and loving it, and your fairy will grow into a Teen and then an Adult Fairy. Who will your fairy become? There are 9 cute Adult Fairies, and each has different colorful lights, so there are 20 unique fairy and light combinations to collect. Keep caring for your fairies, or they fly away!

Attrape l'éclat magique !
Les fées magiques sont partout autour de nous, mais elles ont besoin de toi pour les trouver et les aider à grandir. Dans cette maison magique Got2Glow, trouve un œuf de fée et il éclora pour révéler la naissance d'une petite fée. Nourris ta fée en jouant à des jeux, en la nourrissant et en l'aimant, et ta fée deviendra une fée adolescente puis une fée adulte. Qui deviendra ta fée ? Il y a 9 jolies fées adultes, chacune ayant des lumières colorées différentes. Il y a donc 20 combinaisons uniques de fées et de lumières à collectionner. Continue à prendre soin de tes fées, ou elles s'envoleront !

¡Atrapa el brillo mágico!
Las hadas mágicas nos rodean, pero necesitan que las encuentres y ayudes a crecer. Con esta mágica Casa de hadas Got2Glow, encuentre un huevo de hada y del cascarón saldrá una hada bebé. Alimenta a tu hada jugando juegos, alimentándola y amándola, y tu hada se convertirá en una adolescente y luego en una hada adulta. ¿En quién se convertirá tu hada? Hay 9 lindas hadas adultas, y cada una tiene diferentes luces de colores, así que hay 20 combinaciones únicas de hadas y luces para coleccionar. ¡Sigue cuidando a tus hadas o se irán volando!

CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO

Includes: 1x Fairy House, 1x Handle, 1x Instruction manual
Contenu : 1x Maison des fées, 1x Poignée, 1x Manuel d'instructions
Contenido: 1x Casa de hadas, 1x Asa, 1x Manual de instrucciones



IMPORTANT INFORMATION • INFORMATION IMPORTANTE • INFORMACIÓN IMPORTANTE

TAKE NOTE OF THE FOLLOWING WHEN PLAYING WITH FAIRY HOUSE

- To avoid discomfort or injury, do not place Fairy House on or near a person's head or face.
- Do not immerse Fairy House or any of its parts in water or any other form of liquid.
- If your Fairy House gets dirty, you can spot clean with a clean cloth; do not submerge.
- Do not use chemical or abrasive cleaners.
- Do not drop, throw, or kick Fairy House as this may damage mechanical functions.
- Do not leave Fairy House unattended near edges from which it could fall.

PREND NOTE DES POINTS SUIVANTS LORSQUE TU JOUES AVEC FAIRY HOUSE

- Pour éviter toute gêne ou blessure, ne place pas Fairy House sur ou à proximité de la tête ou du visage d'une personne.
- Ne plonge pas Fairy House ou aucune de ses parties dans l'eau ou toute autre forme de liquide.
- Si ta maison de fées est sale, tu peux la nettoyer avec un chiffon propre ; ne la submerge pas.
- N'utilise pas de nettoyants chimiques ou abrasifs.
- Ne laisse pas tomber, ne jette pas ou ne donne pas de coups de pied à la Fairy House, cela pourrait endommager les fonctions mécaniques.
- Ne laisse pas Fairy House sans surveillance à proximité de bords d'où elle pourrait tomber.

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO JUEGUES CON LA CASA DE HADAS

- Para evitar molestias o lesiones, no coloques la Casa de hadas sobre o cerca de la cabeza o cara de una persona.
- No sumerjas la Casa de hadas ni ninguna de sus partes en agua ni en ningún otro tipo de líquido.
- Si la Casa de hadas se ensucia, puedes limpiarla con un trapo limpio. No la sumerjas.
- No uses limpiadores químicos ni abrasivos.
- No dejes caer, lances ni patees la Casa de hadas ya que esto podría dañar el funcionamiento mecánico.
- No dejes la Casa de hadas sin vigilancia cerca de bordes de los que pueda caerse.

HOW TO PLAY • COMMENT JOUER • CÓMO JUGAR

Find a Fairy Egg! • Trouvez un œuf de fée ! • Encuentra un huevo de hada!



EN Set the switch to ON
FR Réglez le commutateur sur ON
ES Mueve el interruptor a ENCENDIDO



EN Open the lid
FR Ouvrez le couvercle
ES Abre la tapa

EN Lights and sounds play as you look for a fairy. Close the lide to find a fairy egg. NOTE: You can only find a new fairy after you've grown your other fairy!

FR Des lumières et des sons retentissent lorsque tu cherches une fée. Ferme le couvercle pour trouver un œuf. NOTE : tu ne peux trouver une nouvelle fée qu'après avoir fait grandir ton autre fée !

ES Se encienden luces y hay sonidos mientras buscas una hada. Cierra la tapa para encontrar un huevo de hada. NOTA: ¡Solo puedes encontrar una nueva hada después de que hayas hecho crecer a tu otra hada!



EN Not finding an egg? Grow your other fairies first!
FR Tu ne trouves pas d'œuf ? Développe d'abord tes autres fées !
ES ¿No encuentras un huevo? ¡Haz crecer a tus otras hadas primero!

Help Fairies Grow! • Aide les fées à grandir ! • ¡Ayuda a las hadas a crecer!



EN A baby fairy hatches. Care for it to make it grow.
FR Une petite fée éclot. Prends-en soin pour la faire grandir.
ES Un hada bebé sale del cascarón. Cuídala para que crezca.



EN Press both side buttons at the same time to see what fairies need: Food, Love or Play! Icons flash when a need is low.
FR Appuie sur les deux boutons latéraux en même temps pour voir ce dont les fées ont besoin : nourriture, amour ou jeu ! Les icônes clignotent lorsqu'un besoin est faible.
ES Presiona los dos botones laterales al mismo tiempo para ver qué necesitan las hadas: ¡comida, amor o juego! Los iconos parpadean cuando una necesidad es baja.



EN Press Left or Right, then Select to Feed, Care and Play with fairies. And to see other fairies in your collection.
FR Appuie sur la gauche ou la droite, puis sélectionne pour nourrir, soigner et jouer avec le fées. Et pour voir d'autres fées de ta collection.
ES Presiona Izquierda o Derecha, luego seleccionc para alimentar, cuidar y jugar con las hadas. Y para ver otras hadas en tu colección.

Feed, care, and play or they fly away!
Nourris-les, prend soin d'elles et joue avec ou elles s'envoleront !
¡Alimenta, cuida y juega o se irán volando!

EN If you don't take care of your fairies, they fly away!
FR Si tu ne prends pas soin de tes fées, elles s'envolent !
ES Si no cuidas de tus hadas, se van volando!

Ask your parents before going online. Scan to learn more about how to play!

Demande à tes parents avant d'aller en ligne! Scanne ici et apprends plus à propos de comment attraper une fée & jouer !

¡Pregunta a tus padres antes de conectarte! ¡Escanea aquí para saber más sobre cómo atrapar un hada y jugar!

www.Got2glowfairies.com

HOW TO PLAY • COMMENT JOUER • CÓMO JUGAR

Nurture Your Fairies! • Nourris tes fées ! • ¡Alimenta a tus hadas!



EN CARE: Play "Falling Hearts" game and catch as many hearts as you can.

FR PRENDRE SOIN : Joue au jeu « Chute de cœurs » et attrape autant de cœurs que possible. Ton fée se sentira aimée si tu gagne ou perde.

ES CUIDAR: Juega al juego "Falling Hearts" y atrapa tantos corazones como puedas. Tu hada se sentirá amada ya sea que ganes o pierdas.

EN PLAY: Play "Fairy Racing" by moving side to side to avoid obstacles. Your fairy will have fun whether you win or lose.

FR JOUER : Joue à « Course de fées » en te déplaçant côte à côte pour éviter les obstacles. Ta fée s'amusera, que tugagnes ou que tu perdes.

ES JUGAR: "Juega ""Fairy Racing"" moviéndote de un lado al otro para evitar obstáculos. Tu hada se divertirá ya sea que ganes o pierdas.

EN FEED: Feed your fairy by selecting Donut or Apple.

FR NOURRIR : Nourris ta fée en sélectionnant le beigne ou la pomme.

ES ALIMENTAR: Alimenta a tu hada seleccionando donut o manzana.

EN COLLECT: Switch between all fairies in your collection. Make sure to care for all your fairies.

FR COLLECTER : Passe d'une fée à l'autre dans ta collection. Assure-toi de prendre soin de toutes tes fées.

ES COLECCIONAR: Cambia entre todas las hadas de tu colección. Asegúrate de cuidar a todas tus hadas.

Fairies Grow from Eggs to Adults! • Les fées passent d'œuf à adulte ! ¡Las hadas crecen de huevos a adultas!

EN Eggs hatch into the same Baby Fairy, then grow into a surprise Teen Fairy and then grow into one of 9 cute Adult Fairies. Fairies have different colorful lights, for up to 20 unique possibilities. Collect them all.

FR Les œufs éclosent pour donner naissance à la même petite fée, puis se transformer en une fée adolescente surprise, puis devenir l'une des 9 jolies fées adultes. Les fées ont différentes lumières colorées, offrant jusqu'à 20 possibilités uniques. Collectionne-les tous.

ES Los huevos se convierten en la misma hada bebé, luego se convierten en una hada adolescente sorpresa y luego se convierten en una de las 9 lindas hadas adultas. Las hadas tienen diferentes luces de colores, hasta 20 posibilidades únicas. Colecciónalas todas.



BATTERY REPLACEMENT

NOTE: Make sure the main power button is set to OFF prior to changing the batteries. Ask a parent or adult for help. To install or change yourFairy House batteries:

1. Lay Fairy House down so that the battery compartment faces upwards. Fairy House requires 3 x AAA "LR03 / R03" 1.5V batteries (included).
2. Use a Phillips screwdriver (not included) to remove the screw on the battery compartment door.
3. Remove any existing batteries and insert new batteries according to the diagram. Ensure that the positive and negative polarities match the illustrations inside the battery compartment.
4. Replace the battery compartment door and replace the screw using the screwdriver. Do not over-tighten.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

REMARQUE : Assurez-vous que le bouton d'alimentation principal est réglé sur OFF avant de changer les piles. Demandez à un parent ou un adulte pour obtenir de l'aide. Pour installer ou modifier your Fairy Piles maison :

1. Couchez Fairy House de façon à ce que la batterie compartiment orienté vers le haut. Maison de fée nécessite 3 piles AAA « LR03 / R03 » 1,5 V (inclus).
2. Utilisez un tournevis cruciforme (non inclus) pour retirer la vis de la batterie porte du compartiment.
3. Retirez toutes les piles existantes et insérez de nouvelles piles selon le schéma. Veiller à ce que les polarités positive et négative correspondent illustrations à l'intérieur du compartiment à piles.
4. Replacez la porte du compartiment à piles et remettre la vis à l'aide du tournevis. Ne pas trop serrer.

CAMBIO DE BATERÍA

NOTA: Asegúrese de que el botón de encendido principal esté en APAGADO antes de cambiar las pilas. Pregúntale a un padre o un adulto en busca de ayuda. Para instalar o cambiar yourFairy Baterías de la casa:

1. Coloque Fairy House de modo que la batería compartimento mira hacia arriba. casa de hadas requiere 3 pilas AAA "LR03 / R03" de 1,5 V (incluido).
2. Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para quita el tornillo de la bateria puerta del compartimiento.
3. Retire las baterías existentes e inserte nuevas baterías de acuerdo con el diagrama. Asegurarse de que las polaridades positiva y negativa coinciden ilustraciones dentro del compartimiento de la batería.
4. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de la batería y Vuelva a colocar el tornillo con el destornillador. No apriete demasiado.

3 x AAA "LR03 / R03" 1.5V
Batteries included / Piles incluses / Pilas incluidas



IMPORTANT BATTERY INFORMATION:

- Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries [standard (Carbon-Zinc), Alkaline or rechargeable] or rechargeable batteries of different capacities.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Please respect the correct polarity, (+) and (-).
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries into fire.
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Batteries should be replaced by adults.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Protect the environment by not disposing of this product with household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

WARNING! This equipment may experience difficulty and/or memory loss when subjected to any electrostatic discharge, radio frequency interference, or sudden power surge/interruption. The user is encouraged to reset the equipment should any of these occur.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
- Respectez l'environnement : ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.

ATTENTION ! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.
- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación de las pilas.
- Retira las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.
- No ponga las pilas de botón en contacto con otras pilas de botón ni con otros objetos metálicos, ya que podrían cortocircuitarse. Guárdelas por separado.
- Protege el medioambiente: no tires este producto ni las pilas a la basura.Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cómo y dónde puedes reciclarlos.

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

WARNING! This equipment may experience difficulty and/or memory loss when subjected to any electrostatic discharge, radio frequency interference, or sudden power surge/interruption. The user is encouraged to reset the equipment should any of these occur.

Manufactured and distributed by WowWee Group Limited. Product names, designations and logos are trademarks of WowWee Group Limited. Copyright 2022 WowWee Group Limited. All rights reserved.

Customer Service Website:
https://support.wowwee.com
We recommend that you retain our address and instruction sheet for future reference.
Product and colors may vary.
Packaging printed in China.
WARNING! This product is not suitable for children under 3 years because of small parts - choking hazard.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
MADE IN CHINA

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular Installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For these purposes, the party responsible is:
WowWee USA Inc.
5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037
1-800-310-3033
For warranty information, please visit
http://wowwee.com/information/warranty

ATTENTION ! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.

Fabriqué et distribué par WowWee Group Limited. Tous les noms de produits, leurs désignations et les logos sont des marques déposées de WowWee Group Limited. Droits d'auteur 2022 WowWee Group Limited. Tous droits réservés.

Site Internet du service client :
https://support.wowwee.com
Nous vous recommandons de conserver notre adresse et notre feuille d'instructions pour référence future.
Les produits et couleurs peuvent varier.
Emballage imprimé en Chine.
ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il contient des petites pièces. Risque d'étouffement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
FABRIQUÉ EN CHINE

ATTENTION

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC [Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]]. Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une Installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer deseffets indésirables.

À ces fins, la partie responsable est :
WowWee USA Inc.
5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037
1-800-310-3033
Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site
http://wowwee.com/information/warranty

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Todos los nombres de productos, designaciones y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de WowWee Group Limited. Copyright 2022 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.

Sitio web del Servicio de atención al cliente:
https://support.wowwee.com
Le recomendamos que conserve nuestra dirección y la hoja de instrucciones para futuras consultas.
Los productos y los colores pueden variar.
Embalaje impreso en China.
¡AVISO! Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años porque contiene piezas pequeñas, por lo que existe riesgo de asfixia.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
FABRICADO EN CHINA

PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirán interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas poniendo en práctica una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
- Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente del que utiliza el receptor
- Consultar a tu distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:

(1) Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y
(2) Que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

A tales efectos, la parte responsable es:
WowWee USA Inc.
5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037
1-800-310-3033
Para información sobre la garantía, visita
http://wowwee.com/information/warranty

4782M0102SUN_MM